

# NÁVOD – SOLÁRNÍ SPRCHA

Solární sprcha slouží k přípravě teplé vody, jako zdroj využívá slunečního záření. Voda je ohřívána v těle sprchy, které je vyrobeno podle typu buď z černého plastu, nebo Al plechu nastříkaného černou barvou pro zajištění maximální účinnosti ohřevu vody.

Sprchu instalujte na místo s pokud možno co nejdelší dobou slunečního svitu, na místo chráněné před větrem, ventilovou baterii natočenou k severu. Toto umístění solární sprchy zajistí její maximální účinnost. Na vybrané místo pak solární sprchu přišroubujte pomocí čtyř vrtů. Nejjednodušší připojení sprchy na vodu je zahradní hadicí s příslušnou koncovkou.

Při prvním připojení a naplnění sprchy vodou otevřete ventilovou baterii, aby mohl odejít vzduch. Až začne vytékat voda z kropítka ventilovou baterii zavřete. Při provozu sprchy může docházet k občasnému odkapávání vody z kropítka, nejedná se o výrobní vadu.

Při slunečném počasí může vystoupat teplota vody ve sprše na 65°C.

**Při sprchování vždy pouštějte nejdříve studenou vodu a teprve pak postupně teplou.** V případě, že jako první pustíte teplou vodu, může dojít k opaření.

V průběhu sezony sprchu otřete jednou týdně vlhkým hadrem a zbavte ji tak různých nečistot, prachu a zbytků chlóru. Zabráníte tak poškození povrchu sprchy, odloupení barvy, nebo dokonce proděravění těla sprchy.

**Pozor** Po skončení sezony sprchu pečlivě vypusťte, nejlépe ji vyfoukejte pomocí kompresoru a nechte otevřenou ventilovou baterii. Ve sprše nesmí zůstat sebemenší množství vody, aby nedošlo vlivem mrazu k nevratnému poškození sprchy.

V ideálním případě odneste na zimu sprchu do místnosti, kde teplota neklesne pod bod mrazu. Sprchu pečlivě otřete a zbavte ji veškerých nečistot.

dovozce : VÁGNER POOL s.r.o.  
Nad Safinou 348  
252 42 Vestec, Praha - západ